# Inteligentní regulátor k ovládání systémů s jedním čerpadlem

# EcoSmart CONTROL PLUS 400-1 EcoSmart CONTROL PLUS 230-1



# Původní návod k použití

V příručce budou použity následující symboly:



Nebezpečí. Nedodržení následujících bezpečnostních předpisů může neopravitelně poškodit regulátor nebo zařízení.

Riziko úrazu elektrickým proudem. Nedodržení následujících bezpečnostních předpisů může způsobit smrt nebo vážné zranění.



# OBSAH:

1 ÚVOD Použití Technické parametry a funkce Komponenty řídicí jednotky

2 INSTALACE Elektrické připojení na napájecí vedení Nastavení přepínače funkcí Parametry Nastavení kalibrace a mazání

3 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Instalace sondy a plovákového spínače Elektrické připojení pro různé aplikace

4 ZÁKLADNÍ OPERACE Přepnutí do režimu MANUAL Přepnutí do režimu AUTO Ochrana čerpadla

5 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

6 KOMUNIKACE R 485 Základní funkce Speciální aplikace Technické parametry

7 ŘEŠENÍ PORUCH

# ODPOVĚDNOST

Výrobce neodpovídá za nesprávnou funkci, pokud nebyl produkt správně nainstalován, byl poškozen, modifikován nebo provozován mimo doporučený pracovní rozsah, nebo běžel mimo doporučený pracovní rozsah nebo provozován na rozdíl od jiných údajů uvedených v této příručce.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za případné chyby v tomto návodu k obsluze, v případě chybného tisku nebo chyb při kopírování.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět jakékoliv úpravy produktů, které považuje za nezbytné nebo užitečné, aniž by to mělo vliv na základní vlastnosti.

### ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali naše výrobky. Inteligentní regulátor čerpadel CONTROL PLUS je snadno použitelný, programovatelný, ovládací a ochranný přístroj pro jednoduchá a zdvojená čerpadla s přímým rozběhem, pro třífázové ponorné čerpadlo, odstředivé čerpadlo, potrubní čerpadlo atd. s výkonem od 0,75 kW do 15 kW.

CONTROL PLUS má řadu provozních režimů, lze pro řízení provozu použít hladinové puslní sondy, nebo plovákové spínače, a jejich kombinace. Dále lze systém řídit pomocí tlakových spínačů nebo elektronických snímačů s výstupem 4-20 mA.

### 1.1 Použití:

CONTROL PLUS je užitečný ve všech případech, kdy potřebujeme řídit a chránit jednoduchá a zdvojená čerpadla, ovládat jejich chod, řídit jejich zapnutí a vypnutí snímáním hladin nebo tlaku a chránit jejich chod integrovanými ochranami.

Typické využití:

- Domy obytné
- Rekreační objekty, farmy
- přívod vody z vrtů, opětovné použití vody
- Průmyslové závody
- Nádrže na odpadní vody
- Zásobování skleníků, zahrad, zemědělství

### Technické parametry a funkce

#### Hlavní funkce:

Integrovaný přepínač funkcí pro použití v různých aplikacích. Čerpání vody pomocí řízení 1-2 hladin, nebo pomocí snímání tlaku.

Ovládání dvojitých čerpadel

hlavní čerpadlo / záložní čerpadlo se automaticky střídají

hlavní čerpadlo / záložní čerpadlo se automaticky přepíná při poruše

Automatické zastavení čerpadla v případě nedostatku vody, které chrání před suchým chodem,

instalace plovákového spínače nebo kapalinové sondy do 1-2 nádrží.

- Automatický / manuální chod
- Chraní čerpadlo před mnoha poruchami
- Dynamický LCD zobrazuje on-line informace o chodu čerpadla
- Čítač času provozních hodin čerpadlel
- Paměť záznamů o poruchách
- Ochrana proti přireznutí oběžných kol čerpadel
- Komunikace RS485
- Spouští a zastavuje čerpadla podle různých hodnot hladiny nebo tlaku kapaliny

# Hlavní technické parametry regulátoru

Hlavní charakteristika			
	snímání 1-2 hladin		
Charakteristika rizeni	kontrola tlaku		
provozní režim	Manual / Auto		
snímání hladin	pulsní elektrody, plováky, snímač 4-20mA		
snímání tlaku	tlakový spínač kontakt ON/OFF, tlakový snímač 4-20mA		
Hlavní technická data			
jmenovitý výstupní výkon	0.75-4KW 5.5-11KW 15KW		
vstupní napětí	230V / 400V dle výrobního štítku		
reakce nadproudové ochrany	5sec-5min		
reakce ochrany - ztráta fáze	<2sec		
reakce ochrany - zkrat	<0.1sec		
reakce ochrany - nízké/vysoké napětí	<5sec		
reakce ochrany chodu nasucho	6sec		
doba resetu při nadproudu	30min		
doba resetu při nízkém/vysokém napětí	5min		
doba resetu při chodu nasucho	30min		
přepětí max.	110 % vstupního napětí		
podpětí max.	85 % vstupního napětí		
max. vzdálenost sond / plováků	l ≤ 250 metrů		
Ochranné funkce	Chod nasuchoZablokované čerpadloNaproud čerpadlaZkratNízké vstupní napětíVysoká teplota vinutíPřepětíOpakovaný startZtráta fázeObrácená fáze		
Instalační údaje			
pracovní teplota	-20°C až 45°C		
okolní vlhkost	20% - 90%RH		
krytí	IP54		
pracovní pozice	svislá		
rozměry šířka/výška/hloubka	30.2 x 24x 12cm		
hmotnost 2.4 kg			
RS 485 technická data			
rozhraní	RS485 Bus Interface: asynchronism semiduplex		
přenosová rychlost 1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600bps Default: 9600bps			
protokol MODBUS Protocol (RTU)			

### 1.3 Komponenty regulátoru





1. USB port

- svorky pro elektrické připojení k plovákovým spínačům / sondám /pro tlakový spínač
- 3. svorky RS 485 terminálu pro komunikační linku (vzdálený monitor)
- 4. svorky teplotní sondy
- 5. vstupní externí ovládání kontakt
- 6. vstup 3x400V elektrické připojení k napájení
- 7. výstupní svorky pro čerpadla
- 8. LCD deska
- 9. Hlavní deska + deska s transformátorem
- 10. Stykače čerpadel
- 11. Vzdálený monitor
- 12. Adaptér + kabel pro vzdálený monitor
- 13. Příslušenství pro montáž

# 

# Informace na displeji

#### zobrazení aktuálního proudu





# Význam zobrazení na LCD displeji

IKONA	VÝZNAM / POPIS
Contraction of the second seco	ikona konfigurace parametrů čerpadla, když se objeví tato ikona, ovládací jednotka čerpadla je v režimu pro nastavení parametrů;
	ikona, zobrazení paměti ,některé parametry času, např.: akumulační doba chodu čerpadla (jednotka: hodina); počítání atd
- A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	ikona poruchy čerpadla, je-li tato ikona zobrazena, znamená to, že oblast poruch zobrazuje některé informace o poruše čerpadla
ON LINE	ikona chyby připojení k síti, pokud se objeví tato ikona, znamená to, že mezi regulátorem a vzdáleným monitorem nebo počítačem není síťové připojení, nebo je chyba síťového připojení;
ON LINE	ikona normálního připojení, je-li tato ikona zobrazena, znamená to, že síťové spojení mezi regulátorem a vzdáleným monitorem nebo počítačem je normální;
V	volty
М	minuty
S	sekundy
Н	hodiny
%	procenta
A	ampery
$\bigotimes$	čerpadlo v chodu
$\bigcirc$	čerpadlo vypnuté
to HB	nízký tlak ve výtlačném potrubí nebo tlakové nádobě
( ) HE	vysoký (provozní) tlak ve výtlačném potrubí nebo tlakové nádobě
A	čerpadlo A
В	čerpadlo B

#### 2. INSTALACE

#### 2.1 Elektrické zapojení



1,2,3,4, 12,13,14,15,16 - svorky pro p ipojení plovák nebo sond dle r zných režim

9,10 RS485 9=A+ 10= B-

5,6 Vážná chyba erpadlo A 16,17 Vážná chyba erpadlo B

Kontakty se sepnou p i vážné poruše erpadla CONTROL se zablokuje, bliká servis, p erušovaný zvuk, LZE RESETOVAT pouze odpojením od sít

11,12 svorky pro p enos chyby p i VÁŽNÉ poruše (viz. výše) nebo OWERFLOW (vysoká hladina, p eté ení). Kontakty se sepnou, zatižitelnost 240V 5Amp

18,19 svorky pro p ipojení bimetalu erpadlo A 7,8 svorky pro p ipojení bimaetalu erpadlo B Beznap ové svorky NC, p i rozepnutí CONTROL hlásí OWER TEMP,

p i op tném sepnutí se CONTROL odblokuje do normálního provozu. Na svorky lze p ipojit cokoliv ve shodné logice.

POKUD NENĬ BIMETAL, MUSÍ BÝT SPOJENÉ -KLEMA.

20,21 svorky pro sníma 4-20 mA 20 = P+ ervený 21 = P- erný

#### 2.1.1 zapojení t ífázového regulátoru



2.1.2 Zapojení jednofázového regulátoru





NEBEZPEČÍ Riziko úrazu elektrickým proudem

Před provedením jakékoliv instalace nebo údržby musí být regulátor odpojen od napájecího zdroje a před otevřením počkejte nejméně 2 minuty.





Do regulátoru nikdy nevkládejte cizí předměty, především kovové !



Nikdy nepřipojujte čerpadla - motory neodpovídající specifikaci regulátoru !



Připojení regulátoru může provádět pouze kvalifikovaná osoba !

#### 2.2 Volba provozních funkcí

Uživatelé mohou nastavit funkční spínače tak, aby regulátor vyhovoval různým aplikačním požadavkům. Před nastavením funkčních spínačů musí být regulátor odpojen od napájení, po dokončení nastavení obnovte napájení regulátoru a zkontrolujte na LCD displeji zobrazení zvolené aplikace.



číslo	pozice p epína	zobrazení na LCD displeji	popis funkce	
1	O N 1 2 3		Vhodné pro odčerpávání, zavlažování apod. s podporou hlídání hladiny a s alarmem přetečení odčerpávané nádrže/studny/akumulace	
2	O N 1 2 3		Vhodné pro systém s tlakovou nádobou s tlakovým spínačem s kontaktem ON/OFF	
3	O N 1 2 3	000 000 200	Vhodné pro přečerpávání ze studny/nádrže do horní nádrže.Snímání hladin v obou nádržích pomocí sond nebo plováků.	

íslo	pozice p epína	zobrazení na LCD displeji	Popis funkce
4	O N 1 2 3		Vhodné pro odčerpávání z nádrže/studny/akumulace čerpadlem, které má svůj integrovaný plovák proti chodu nasucho
5	O N 1 2 3		Vhodné pro systém s tlakovou nádobou, se snímáním tlaku pomocí elektronického snímače tlaku s výstupem 4-20mA
6	O N 1 2 3		Vhodné pro odčerpávání z nádrže/studny. Snímání hladiny v dolní nádrži snímačem hladiny s výstupem 4-20mA
7	O N 1 2 3		Pro pln ní horní nádrže. Kontrola hladiny horní nádrže elektronickým sníma em s výstupem 4-20 mA

#### 3. Elektrické připojení

#### 3.1 Instalace hladinových sond a plováků

Instalace hladinových sond



V případě vysokého rizika výskytu elektrických bouří (blesků) nebo při velmi znečištěném kapalném médiu v jímce nebo v nádrži se doporučuje použít plovákový spínač

Instalace plovákových spínačů





#### Technické parametry hladinového snímače 4-20mA

Technická data	Hodnota	
rozsah m ení	020KPA (0-200 cm)	
Přesnost	0.50%	
Maximální tlak	60KPA	
Destrukční tlak	1.2MPA	
Napájecí nap tí	24VDC	
Výstupní signál	4-20mADC	



Ponorný hladinový sníma m že viset na kabelu. Dolní okraj sníma e umístit cca 10cm nad dno, aby otvory k m ící membrán nebyly ucpávány sedimenty v jímce. Pokud je to možné, sníma umístit do ochranné trubky o sv tlosti 50mm, nap. HT 50. Dolní okraj trubky musí být cca 8cm nad dnem jímky.



### Provozní parametry tlakového snímače 4-20mA

Technická data	Hodnota
Rozsah měření	02.5MPA
Přesnost	0.25%
Max. provozní tlak	7.5MPA
Destrukční tlak	12MPA
Napájecí napětí	24VDC
Výstupní signál	4-20mADC

#### 2.4 Nastavení p epína e funkcí a zapojení sond, plovák a sníma tlaku

#### POZICE 1 Platí pro od erpávání z nádrže - závlahy / splašky / drenáže



#### 1). Počáteční stav

když hladina kapaliny v jímce dosáhne horní sondy ( nebo plovákový spínač A v poloze START), regulátor spustí čerpadlo;

#### 2). Vypnutí

Když hladina v jímce klesne pod spodní sondu ( nebo plovákový spínač A v poloze STOP), regulátor zastaví běh čerpadla;

#### 3). Poplach při přetečení

Když čerpadlo čerpá kapalinu a hladina kapaliny v jímce přesto stále stoupá k Havarijní sondě (nebo plovákový spínač B v pozici START), regulátor spustí zvukový alarm přetečení, aby varoval uživatele čerpadla, aby podnikl další krok. Když hladina klesne pod havarijní sondu, čerpadlo stále čerpá, ale zvukové znamení se automaticky vypne.

#### POZICE 2 Platí pro systém s tlakovou nádobou a tlakovým spína em ON/OFF





#### 1). Start

Když v potrubí nebo tlakové nádobě není žádný tlak, kontakt tlakového spínače je zapnutý a hladina kapaliny ve studně je nad dolní sondou (nebo plovákový spínač v poloze START), regulátor spustí čerpadlo;

#### 2). STOP

Když v potrubí nebo tlakové nádrži je plný tlak (čerpadlo dosáhne vypínacího tlaku), kontakt tlakového spínače je rozepnutý, regulátor zastaví chod čerpadla; Poznámka: tlakový spínač musí být s kontaktem N / C Žádný tlak=kontakt je zapnutý; dosažení vypínacího tlaku= kontakt je VYPNUT Pokud v jakékoliv fázi čerpání hladina v studni poklesne pod dolní sondu (nebo plovák A dosáhne polohy STOP) regulátor vypne čerpadlo

#### 3). Provoz bez sond/plováku

Sonda/plovák má spolehlivou a automatickou funkci zastavení proti suchému chodu čerpadla. Pokud se používá čerpadlo v jiných situacích, kdy není možné instalovat sondy/plovák ve studně, uživatelé čerpadla mohou propojit svorky 1+3+5 a regulátor řídí čerpadlo podle tlakového spínače, ale čerpadlo NENÍ CHRÁNĚNO PROTI CHODU NASUCHO !!!

#### POZICE 3 Platí pro erpání kapaliny ze spodní nádrže do horní nádrže





#### 1). START

hladina kapaliny v horní nádrži na vodu je pod spodní sondou (plovákový spínač v poloze START) a hladina kapaliny ve studně s vodou je nad spodní sondou (plovákový spínač v poloze START), regulátor spustí čerpadlo;

#### 2). STOP

Když hladina v horní nádrži dosáhne horní sondy ( nebo plovákový spínač dosáhne polohy STOP) nebo hladina kapaliny v dolní nádrži dosáhne pod spodní sondu ( nebo plovákový spínač dosáhne polohy STOP); regulátor zastaví chod čerpadla

#### 3). Provoz bez hladinových sond / plováku

Sondy / plovák v dolní nádrži / studní má spolehlivou a automatickou funkci zastavení proti suchému chodu čerpadla. Pokud se používá čerpadlo v jiných situacích, kdy není možné instalovat sondy/plovák ve studně, uživatelé mohou propojit svorky 1 + 3 + 5, a regulátor řídí čerpadlo pouze podle hladin v horní nádrži. Ale čerpadlo NENÍ CHRÁNĚNO PROTI CHODU NASUCHO !!

#### POZICE 4 Platí pro od erpávání z nádrže erpadlem s integrovaným plovákem



#### 1). Spuštění a zastavení čerpadla s integrovaným plovákovým spínačem.

Při provozování čerpadla s integrovaným plovákovým spínačem bude chod tohoto čerpadla ovládán tímto plovákem, doplňkový plovák havarijní hladiny je pouze pro poplachové hlášení

#### Stav poplachu

Pokud během čerpání stoupne hladina kapaliny v nádrži na úroveň havarijní hladiny ( plovák dosáhne pozice START), regulátor vydá zvukový signál aby varoval uživatele. Pokud čerpadlo opět sníží havarijní hladinu (plovák dosáhne pozice STOP), zvukový signál se automaticky vypne.



#### POZICE 5 Platí pro systém s tlakovou nádobou a sníma em tlaku 4-20 mA

5) POZNÁMKA: volitelné připojení tlakového spínače s kontakty ON/OFF na svorky 2 + 6. Pokud dojde k poškození tlakového snímače 4-20mA, tak při dosažení havarijní úrovně tlaku bude čerpadlo zastaveno právě spínačem ON/OFF.







#### POZICE 7 : Vhodné pro pln ní nádrže se snímáním hladiny hladinovým sníma em 4-20 mA

#### 3 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

#### 3.1 P epnutí do manuálního provozu

Stiskem MODE p epnete regulátor do manuálního provozu stiskem START spustíte erpadlo, stiskem STOP vypnete erpadlo

UPOZORNĚNÍ: V manuálním provozu regulátor nepřijímá signál z hladinového senzoru, čerpadlo tak nemusí být chráněno proti chodu nasucho!!

#### 3.2 P epnutí do automatického provozu

Stiskem MODE p epnete regulátor do automatického provozu, regulátor zapíná a vypíná erpadlo podle signál ze senzor , plovák nebo tlakových sníma .

- **UPOZORN NÍ:** Pokud chcete zastavit erpadlo když b ží v automatickém režimu, stiskem MODE p epnete regulátor do manuálního provozu a erpadlo zastavíte.
- UPOZORN NÍ: Pokud dojde k p erušení napájení, tak po obnovení napájení regulátor odpo ítá 10 sekund a vstoupí do stavu p ed ztrátou napájení

#### 3.3 NASTAVENÍ, VYMAZÁNÍ A KALIBRACE PARAMETR

Pro dosažení nejlepší úrovn ochrany erpadla je nezbytné, aby kalibrace parametr byla provedena ihned po úsp šné instalaci nebo oprav erpadla.



P i kalibraci musí erpadlo být schopno erpat vodu, aby byla provedena správná kalibrace. Pokud kalibrace prob hne bez erpání vody, pozd ji m že dojít ke generování chyby - "p etížení erpadla".



#### 3.4 Zobrazení posledních p ti záznam o poruše erpadla

Zobrazení posledních p ti záznam o poruše erpadla

Stiskněte MODE p epn te do Manuálního režimu, p esv te se že erpadlo neb ží

stiskněte a držte stop a dále stiskn te MODE kontrolér vydá zvuk a na LCD se zobrací posledních 5 poruch



#### 3.5 Zobrazení celkové doby provozu erpadla

Stisk

- Stiskněte MODE p epn te do Manuálního režimu a p esv d te se, že erpadlo neb ží

Stiskn te a držte stiskn te stiskn te stop kontrolér vydá zvukový signál a na LCD displeji se zobrazí celková doba chodu erpadla





Stisk stop ukon í zobrazování celkového esu chodu erpadla

#### 3.6 Postup nastavení parametr

Krok 1:
Stisk MODE p epn te do Manuálního režimu
Krok 2:
Stiskněte STORE dlouze na minimáln 5 sekund dokud regulátor nevydá zvukový signál.
uvoln ním tla ítka vstoupíte do nastavení parametr
Krok 3:
Dalším stiskem tla ítka <code>store</code> vyberete parametr, který pot ebujete upravit
Krok 4:
Stiskem START a stiskem STOP zvyšujete nebo snižujete hodnoty parametru podle
provozních požadavk
Krok 5:

Po úprav parametr stiskn te **STORE** na dobu minimáln 5 sekund, regulátor vydá zvukový signál a zm na parametr je uložena.

Tabulka parametr

Výchozí nastavení podle specifikace ovlada e (Data v tabulce slouží pouze pro informaci)

číslo	Výchozí stav	Definice	
001	01	ID regulátoru	
002	04	RS 485 p enosová rychlost, 01 je 1 200, 02 je 2400 , 03 je 4800, 04 je 9600	
003	00	Parity kontrola 0= žádná parita; 1=lichá parita; 2=sudá parita; výchozí nastavení je 0=žádní parita	Platí pro
004	06s	Doba reakce ochrany proti chodu nasucho, jednotka je sekunda. Výchozí nastavení je 6 sekund	všechny funkce regulátoru
005	30m	Doba op tného spušt ní erpadla po zablokování chodem nasucho Jednotka je minuta. Výchozí nastavení je 30 minut	0
006	05m	Doba op tného spušt ní erpadla po zablokování p etížením motoru Výchozí nastavení je 5 minut. Po zastavení erpadla nadproudem regulátor rozbíhá erpadlo po 5 minutách. Pokud se proud vrátí do normálu, porucha se dále neopakuje.	
007	02m	Doba op tného spušt ní erpadla po zastavení p ep tím, podp tím nebo ztrátou fáze. Jednotka je minuta. Výchozí nastavení jsou 2 minuty. Po zastavení erpadla p ep tím, podp tím nebo ztrátou fáze regulátor opakovan spouští erpadlo po 2 minutách. Pokud podpětí, p ep tí, ztráta fáze odezní, porucha se neopakuje a provoz regulátoru se vrátí do normálu.	
008	40A	Jmenovitý vstupní proud erpadla je 40 Ampér.	
009	85%	Reakce ochrany proti chodu nasucho je 85% jmenovitého proudu. Výchozí nastavení je 85%	

číslo	Výchozí stav	Definice	
010	120%	Hodnota reakce ochrany proti p etížení je 120% jmenovitého proudu Výchozí nastavení je 120%.	
011	170%	Hodnota reakce ochrany proti zablokování je 170% jmenovitého proudu. Výchozí nastavení je 170%.	
012	03	Ochrana proti p epólování, ochrana proti ztrát fáze 00= obě funkce neaktivovány 01= aktivace ochrany proti p epólování, ochrana ztráty fáze neaktivní 02=aktivace ochrany proti ztrát fáze, ochrana proti p epólování neaktivní 03=obě funkce aktivní	
013	18%	Ochrana proti nevyváženosti fází, jednotka je v procentech (%) 0% = ochrana je deaktivována Výchozí nastavení je 18%	
014	342V	Ochrana proti podpětí, jednotky jsou V (volty). Pokud napájecí napětí klesne pod nastavenou hodnotu, regulátor vypne čerpadlo.Výchozí hodnota je 342 V	Platí pro všechny
015	437V	Ochrana proti přepětí. jednotky jsou V (volty). Pokud napájecí napětí stoupne nad nastavenou hodnotu, regulátor vypne čerpadlo. Výchozí hodnota je 437 V.	regulátoru
016	240h	Platí pro drenážní od erpávání, interval protá ení erpadla	
017	00	Zámek LCD displeje a tla ítek. 00 funkce LCD a tla ítek není aktivována. 01 funkce tla ítek a LCD je aktivována. Výchozí je 00. Pokud je tato funkce aktivována, tak v automatickém režimu regulátoru jsou tla ítka blokována.	
018	00s	Prodleva spušt ní erpadla. Jednotka je sekunda. Pokud má dojít ke spušt ní erpadla, bude spušt no až po ub hnutí této prodlevy. Výchozí nastavení je 0 sekund.	
019	00s	Prodleva zastavení erpadla. Jednotka je sekunda. Pokud má dojít k zastavení erpadla, bude zastaveno až po ub hnutí této prodlevy. Výchozí nastavení je 0 sekund.	

# 5 Elektrické připojení tepelné ochrany motoru



Pozn. 1: Pro využití teplotní ochrany motoru čerpadla musí být ve vinutí instalován bimetalový spínač Poznámka 2: bimetal s kontaktem N / C, normální provozní stav sepnuto Poznámka 3: Pokud je čerpadlo bez vestavěné ochrany, použijte propojku (klemu) pro propojení svorek 9 +11, a 10 + 12.

### 6. Komunikace

Regulátor má komunikační RS 485 rozhraní, uživatelé čerpadel mohou využívat jednoduchý Kontrolní panel pro realizaci funkce dálkového monitorování.

Tato funkce se používá u regulátorů instalovaných v suterénu, čerpací stanici apod., kdy uživatelé čerpadel potřebují monitorovat a řídit čerpadlo z jiného místa.



### 6.1 Základní funkce



Kontrolní panel s komunikačním rozhraním, umožňuje realizovat sledování na dálku. V řídící místnosti mohou uživatelé čerpadel realizovat všechny funkce Hlavního regulátoru včetně: zobrazení poruch čerpadel automatický / manuální režim zapnutí / vypnutí čerpadla, zobrazení stavu chodu čerpadla, apod **Nelze provádět kalibraci čerpadel** 

Následující tabulka zobrazuje hlavní technické parametry komunikačního spojení

Hlavní technická data			
Rozhraní	RS485 asynchronism semiduplex		
Data formát	1start bit 8data bit, 1stop bit, no verify 1start bit 8data bit, 2stop bit, no verify Default: 1start bit 8data bit, 1stop bit, no verify		
Přenosová rychlost	1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600bps <b>Default: 9600bps</b>		
Komunikační adresy	Rozsah nastavení adresy ovlada e: 1-126 127: adresa vysílání, vysílání hlavního regulátoru		
Protokol	MODBUS Protocol (RTU)		
napájení kontrolního panelu	AC220V/50Hz,		
Instalační data			
max. délka kabelu	500m		

# 7. Závady a jejich řešení

Chybové hlášení		Příčina	Řešení
bliká		skutečné provozní napětí je nižší než kalibrované napětí, čerpadlo je v režimu ochrany proti napětí	zkontrolujte vstupní napětí
			regulátor se každých 5 minut pokusí obnovit normální provozní stav
		skutečné provozní napětí je vyšší než	zkontrolujte vstupní napětí
bliká	OVER V	ochrany proti přepětí	regulátor se každých 5 minut pokusí obnovit normální provozní stav
bliká	PUMP STALLED	proud motoru čerpadla, který je v provozu, byl větší než kalibrovaný proud o více než 200%	vypněte napájení a zkontrolujte motor čerpadla
bliká	OVER LOAD	skutečný provozní proud je vyšší než kalibrovaný proud, čerpadlo je vypnuté v režimu ochrany	regulátor po 30 minutách provede pokus o opětné zprovoznění čerpadla
		mechanické blokování kola, rotoru čerpadla, ložiska apod.	zkontrolujte stav čerpadla
blikć		ztráta fáze	zkontrolujte vstupní a výstupní fáze
-		možné poškození kabelů	zkontrolujte kabely
bliká PUMP N		kalibrace čerpadla neproběhla / ztráta kalibrace	proveďte kalibraci čerpadla

Chybové hlášení	Příčina	Řešení
bliká <b>DRY RUN</b>	Proud čerpadla je níže než 70% kalibrovaného proudu - chod nasucho apod.	regulátor se po 30 minutách pokusí obnovit normální provozní stav
bliká PHASE REVERSAL	není dodržen sled fází	opravte zapojení přívodního kabelu
ON LINE	není / ztráta komunikace mezi regulátorem a kontrolním panelem	opravte spojení / kabel

# Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízeni (domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

# Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

# Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

# EU Prohlášení o shodě č. 01122019/E

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce. Níže popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie.

Výrobce:	Envexo s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, ČR
Výrobek:	
název	EcoSmart Control
typ	400-1
modifikace	230-1, Plus 230-1, Plus 400-1, Plus 230-2, Plus 400-2

### Popis a určení funkce výrobku:

Inteligentní multifunkční řídící jednotka slouží pro ovládání a ochranu jednoho čerpadla. Napájecí napětí 400 V AC, 50 Hz. Modifikace se liší některými technickými parametry. Konstrukční princip i použité prvky jsou shodné. Součástí zařízení mohou být hladinové sondy, tlakové spínače, monitor pro vzdálenou kontrolu.

### Ověřeno dle:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/35/EU, nařízení vlády č. 117/2016 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2014/30/EU, ČSN EN 61010-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3

V Praze dne: 5.12.2019

Jméno a funkce odpovědné osoby: Karel Buchtele, jednatel

Podpis

# ZÁRUČNÍ LIST VÝROBKU

Název a typ výrobku:	
Výrobní číslo :	
DATUM PŘEVZETÍ VÝROBKU KUPUJÍCÍM :	RAZÍTKO A PODPIS
Elektrickou instalaci provedla odborně způsobilá firma (nezbytné u výrobků, které nejsou vybaveny kabely ukončenými vidlicí):	
DATUM INSTALACE :	RAZÍTKO A PODPIS
Záruční podmínky : Záruční doba od data prodeje je 24 měsíců. V případě uplatnění reklamace ve stanovené záruční lhůtě bude tato předpokladu, že:	uznána a provedena bezplatně jen za

- k výrobku bude předložen doklad o koupi a řádně vyplněný záruční list
- potvrzení o provedené odborné elektroinstalaci na rozvodnou síť odborně způsobilou firmou (toto neplatí pro výrobky s kabelem ukončeným zástrčkou)
- výrobek nebyl násilně mechanicky poškozen, nebyly provedeny žádné úpravy, opravy nebo neoprávněná manipulace
- výrobek byl odborně instalován a připojen dle platných bezpečnostních předpisů
- výrobek byl použit pro účel daný provozně montážními předpisy výrobce
- výrobek byl zajištěn proti přetížení

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé jako důsledek přirozeného opotřebení při provozu, vnějšími příčinami nebo při dopravě. Výrobce neodpovídá za škody a vícenáklady související s uplatněním záruky Reklamaci uplatní kupující u prodejce, kde výrobek zakoupil, nebo u autorizovaného servisního střediska

Provedení záruční opravy bude vyznačeno na tomto záručním listu. Bude uveden datum uplatnění nároku na záruční opravu a datum převzetí opraveného výrobku kupujícím, nejpozději však doba, kdy je povinen kupující výrobek převzít. Záruční doba se prodlužuje o dobu, odkdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u servisní organizace k tomu určené až do doby, kdy byl povinen po skončení opravy výrobek převzít. Nebude-li při záruční oprave nalezena vada spadající do záruky, bude postupováno takto: Vlastník zařizení obdrží reklamačení protokol s odůvodněním neuznání reklamace a vyčíslením nákladů na opravu. Vlastní oprava bude provedena po odsouhlasení vlastníkem zařizení na jeho náklady.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě. Záruční list musí být řádně vyplněn. Všechny údaje musí být řádně vyplněny ihned při prodeji a nesmazatelným způsobem. Neúplný a neoprávněně měněný (přepisovaný) záruční list je neplatný.

#### Záznam o servisu a provedených záručních opravách.

Datum	Popis reklamované závady, úkon, razítko organizace*

V PŘÍPADÉ NEDOSTATKU MÍSTA PRO ZÁPIS O REKLAMACI POUŽIJTE DALŠÍ ORAZITKOVANÝ PAPÍR